

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ÚČINNÉ PROTI KOMÁROM,
MOLOM, MUCHOM, KARALUCHOM,
HLODAVCE, KUNY ATD.

AUTOODPRAZOVAČ
DOBERMAN AUTO-12



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

KLAVESNICA.SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš repelent. Pred použitím zariadenia si prečítajte nižšie uvedené pokyny.

1. OPIS PRODUKTU

Toto zariadenie je praktickou kombináciou najnovších technológií na odpudzovanie zvierat ako sú kuny, hlodavce, mačky atď. Pomocou ultrazvuku a svetelných signálov vám umožní efektívne sa zbaviť neželaných škodcov pod kapotou vášho auta. Výrobok sa vyznačuje vysokou účinnosťou, je ekologický a bezpečný pri používaní. Inteligentná detekcia prevádzkových podmienok spôsobí, že zariadenie prejde počas chodu auta do pohotovostného režimu a neovplyvní jeho prevádzku. Repelent funguje len vtedy, keď auto stojí. Po dvoch minútach nečinnosti sa aktivuje ultrazvukový generátor a odstrašujúca sekvencia, čo je indikované zelenou, blikajúcou LED.

2. PRINCÍPY PREVÁDZKY

Elektronický odpudzovač Doberman auto-12 je kombináciou osvedčených riešení modernej elektroniky. Produkt využíva široké spektrum ultrazvukových vln na ovplyvnenie sluchového a nervového systému zvierat. V dôsledku jeho pôsobenia sú potenciálni škodcovia nervózni, zmätení a strácajú chuť do jedla, čo ich odrádza od pobytu v oblasti prevádzky zariadenia. Jedným slovom ochráni vaše auto pred problémom s hryzením!

3. INŠTALÁCIA

• Otvorte kapotu auta a nainštalujte odpudzovač pomocou sťahovacích pásov na vhodné miesto.

• Nasmerujte odpudzovač na vedenie alebo do otvoreného priestoru. Vyhýbajte sa miestam v blízkosti citlivých zariadení, ako sú vodné čerpadlá a pod kde sa vyskytujú vysoké teploty. Pripojte napájací kábel k zariadeniu a batérii, pričom dbajte na správnu polaritu batérie (plus na plus, mínus na mínus). Káble by sa mali držať ďalej od predmetov, ktoré sa zahrievajú.

• Pomocou sťahovacích pásov sa uistite, že sú pevne pripevnené. Po prepnutí prepínača do polohy „I“ vydá zariadenie jediný zvuk. Stredná LED bude blikáť na červeno a približne po dvoch minútach sa zmení na zelenú. Repelent začne pôsobiť.

• Inteligentne rozpoznáva prevádzkové podmienky: zariadenie prejde do pohotovostného režimu, keď sa auto zapne (bliká červená LED). Odstrašujúce funkcie začnú fungovať 120 sekúnd po zastavení vozidla.

• Zariadenie má poistku na ochranu pred poruchami. Ak výrobok nefunguje, najskôr skontrolujte, či nie je vypálená poistka.

• Inteligentná prevádzka: generuje ultrazvuk a intenzívne svetlo, ktoré účinne odradí hlodavce, kuny a mačky. Cyklické zmeny vo frekvencii odpudzovania neumožňujú škodcom prispôbiť sa novým, náročným podmienkam.

• Inteligentná detekcia: Zariadenie prestane fungovať, keď napätie batérie klesne pod 10,5V. Nepoškodí ani nevybije batériu.

INFO@KLAVESNICA.SK

5. POPIS PREVÁDZKY

• Zariadenie je vybavené tromi LED diódami. Na ľavej a pravej strane sú dve silné odstrašujúce diódy. V strede sa nachádza dióda informujúca o režime prevádzky odpudzovača.

• Po zapnutí prístroja dióda informuje o svojej činnosti červeným blikaním, ultrazvukové vlny nefungujú, potreba energie je len 3 mA. Po dvoch minútach parkovania začnú fungovať odstrašujúce funkcie a LED dióda bliká na zeleno. Zariadenie automaticky produkuje zvuky v rozsahu: 20-60 KHZ. Keď auto naštartujeme, odpudzovač opäť prejde do pohotovostného režimu a funkcie odpudzovania sa zastavia, čo signalizuje červená dióda.

Dva pracovné režimy ultrazvukového odstrašujúceho prostriedku A: Odstrašujúci B: Silný odstrašujúci prostriedok

A. Režim odstrašovania

Frekvencia ultrazvuku sa bude pomaly zvyšovať z 20 kHz až na 60 kHz a potom sa automaticky zníži späť na 20 kHz. Celá sekvencia trvá cca 2 minúty a prúdový odber sa pohybuje okolo 20-30 mA. Na konci cyklu sa režim zmení na:

B. Režim silného odstrašenia

Frekvencia ultrazvuku sa dynamicky mení zo 14 na 60 kHz a potom zo 60 na 14 kHz a začnú blikáť dve odstrašujúce diódy. Tento režim trvá približne 2 a pol minúty a prúdový odber sa pohybuje medzi 30-500 mA

Parametre zariadenia	
Napätie	12V DC
Spotreba energie	Pohotovostný režim: 3 mA (keď auto beží, neovplyvňuje jazdu)
	Tichý režim prevádzky: 20-30 mA
	Intenzívny režim prevádzky: 30-50 mA
Frekvencia ultrazvukových vln	14-60 kHz
Vlastnosti LED svetla	
Počas šoférovania	Zariadenie nefunguje. Červená LED bliká.
Auto zastalo	Zariadenie sa spustí automaticky. Zelená LED bliká.
Rozmery	8,5 x 8,5 x 2,5 cm

Váhy

0,119 kg

sales@voltpolska.pl (58) 341-05-06 | przemek@voltpolska.pl (58) 341-38-80 | bartek@voltpolska.pl (22) 100-42-99

ZÁRUČNÝ LIST

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

V PRÍPADE POTREBY DOPLŇTE

(*) Vymaž ako sa hodí

Súhlasím s platenou opravou prevodníka z dôvodu:

* uplynutie záručnej doby / * poškodenie spôsobené vinou užívateľa

Pred začatím opravy vás servisné stredisko telefonicky informuje o presných nákladoch na opravu.

Pri reklamácií priložte kópiu nákupného dokladu (účtenka alebo faktúra) a príp. možnosť vytlačenia a vyplnenia reklamačného formulára z www.voltpolska.pl

Kompletné predpisy pre servisné opravy nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl



